

STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL SMOKELESS

model: KLV-017A2-EU



Návod k použití

Vážený zákazniku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.

Technické specifikace:

Napájení: 230V AC / 50-60 Hz

Příkon: 1000 W

Rozsah teplot: 100–220 °C

Varování:

- Použijte pouze na střídavém napětí 220-240 V, 50-60 Hz. Používejte pouze pro domácnost.
- Nedotýkejte se horkých povrchů.
- K ochraně proti nebezpečí úrazu elektrickým proudem neponožujte kabel, zástrčku s regulací teploty, ani grilovací rošt do vody nebo jiné kapaliny.
- Odpojte zástrčku ze zásuvky, pokud produkt nepoužíváte a také před jeho čištěním. Než začnete s čištěním nebo než začnete s částmi produktu, nechte je vychladnout.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený. Abyste se vyhnuli riziku úrazu elektrickým proudem, nikdy se nepokoušejte opravit přístroj sami. Opravu svěřte autorizovanému servisu. Po nesprávném zásahu by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem při používání spotřebiče.
- Použití přídatných zařízení, které nedoporučuje výrobce, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo riziko zranění osob.
- Nepoužívejte výrobek venku nebo pro komerční účely.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo dřezu a nenechte ho dotýkat se horkých ploch.
- Neumísťujte výrobek na plynový nebo elektrický hořák ani do jeho blízkosti.
- Po dokončení používání produkt odpojte od elektrické sítě.
- Je nutná maximální opatrnost při přemísťování spotřebiče.
- Tento spotřebič můžou používat děti od 12 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, jen pokud jsou pod dohledem nebo dostali instrukce týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumějí nebezpečí. Čištění a údržbu produktu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší více než 12 let a nejsou pod dohledem.
- Nenechávejte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 12 let.
- Zařízení není určeno k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho servisní zástupce, případně osoby s odbornou kvalifikací, aby nedošlo k nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Popis části:



Způsob použití:

- 1) Zasuňte napájecí konektor do zásuvky grilovacího roštu:



- 2) Vložte odkapávací misku do základny.
- 3) Nad odkapávací misku umístěte grilovací rošt.
- 4) Zasuňte síťovou zástrčku do síťové zásuvky s uzemněným vodičem.
- 5) Otočte otočným knoflíkem a nastavte vhodnou teplotu (od stupně 1 až 5 rošt hřeje, 0 znamená vypnuto).
- 6) Položte potraviny na rošt pro pečení.
- 7) Po ukončení používání otočte otočným knoflíkem do polohy „0“, odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky a potom odpojte napájecí konektor od zásuvky grilu.
- 8) Po vychladnutí vyčistěte rošt mokrým hadrem nebo utěrkou. Vyprázdněte a umyjte odkapávací misku. Odkapávací misku můžete mýt v myčce na nádobí.

Upozornění:

Pro čištění grilovacího roštu nepoužívejte abrasivní prostředky, aby nedošlo k poškození jeho povrchu.
(!!! Před údržbou je vždy nutné odpojit přístroj od elektrického napájení!!!)

Skladování:

Před uskladněním vždy odpojte spotřebič od napájení.
Vždy se ujistěte, že je spotřebič chladný a suchý před uskladněním.
Napájecí šňůra může být obtočena kolem spodní části základny pro uložení.

**Správná likvidace tohoto výrobku:**

Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován mezi běžným domácím odpadem.
Pro zabránění možného poškození životního prostředí nebo lidského zdraví z nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte zodpovědně za účelem recyklace.
Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém vrácení a sběru nebo se obraťte na prodejce, kde byl výrobek zakoupen.
Ten převezme produkt k ekologické likvidaci.

Informace o záruce:

Prodejce poskytuje na výrobek záruku v délce 24 měsíců od data zakoupení
Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu nebo zpracování.
Záruční opravy smí provádět pouze autorizované servisní středisko.
Při uplatnění reklamace v rámci záruky je třeba předložit originální kupní doklad (s datem nákupu).

Záruka se nevztahuje na tyto případy:

- běžné opotřebení
- Nesprávné použití, např. přetížení spotřebiče, používání neschválených příslušenství
- Použití síly, poškození způsobené vnějšími vlivy
- Poškození způsobené nedodržením uživatelské příručky, např. připojení k nevhodnému síťovému napájení nebo nedodržení pokynů k instalaci

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.