

Tento zemní vrut Vám nabízíme na produktové kartě:

<http://www.obchodprodilnu.cz/zemni-vruty-kruhova-objimka-s-redukci-1956.html>

Návod k montáži KSF 60x550 Kompakt Allround Set

1. Zemní vrut zavrtáme kolmo do půdy pomocí zavrtávací tyče nebo vrtacího zařízení.



2. Vybereme odpovídající objímkovou redukci (Ø 25 - 50 mm).



3. Zasuneme trubku a případně upevníme křídlovým šroubem.



4. Při nepoužívání odstraníme trubku a uzavřeme pomocí víčka, které je součástí dodávky. Uzavírá zemní vrut a chrání před nečistotami a vlhkem.



Další výrobky špičkové kvality od výrobce zemních vrutů

KRINNER
S O H E M I A

naleznete na adrese:

<http://www.obchodprodilnu.cz/produkty/zemni-vruty.html>