



OUTDOOR STORAGE

zahradní domek
King Size
(model 6433)



překlad návodu na montáž

tento překlad je nutné použít ve spojení s originálním návodem přiloženým v balení domku

info@obchodprodilnu.cz

tel.: 387 414 008

Strana 1 originálního návodu

Lifetime zahradní domky jsou navrženy tak, aby byly pevné a odolné. Snažili jsme se, aby montáž domku byla co nejjednodušší. Pokud nastane problém, máme pomůcky, které Vám mohou pomoci.

- Postavte základnu – než začnete s montáží, srovnejte povrch pod domkem
- Požádejte přátele a rodinu – montáž doporučujeme provádět ve 3 lidech. K dokončení domku potřebujete 4 – 6 hodin

Požadované nářadí

- Ochranné brýle
- Plastové nebo gumové kladivo
- Křížový i běžný šroubovák
- Štafle
- Vrtačka a vrták 5/16" (8 mm)
- Bourací kladivo – „kango“
- Kleště – „sykovky“
- Technický nůž
- Nůžky
- Klíče 7/16" (11mm) a 3/8" (10mm)

Strana 4 originálního návodu

- je třeba čist návod velmi pozorně
- značí díly, které budou v daném kroku potřeba
- značí, že pro daný krok nebudou potřeba žádné díly
- značí montážní díly, které budou v daném kroku potřeba
- značí, že žádné montážní díly nebudou v daném kroku potřeba
- značí nářadí, které bude v daném kroku potřeba
- značí, zda je/není nutné použít vrtačku v daném kroku montáže

Strana 5 originálního návodu**Bezpečnostní upozornění**

- nedodržení následujících upozornění může vést k vážnému zranění či poškození majetku a následnému omezení záruky
- před začátkem montáže si důkladně přečtěte návod až do konce
- ověřte si v platném stavebním zákoně, zda nepotřebujete pro stavbu domku stavební povolení
- před začátkem montáže si ověřte, že povrch pod domkem je zcela vyrovnaný
- přílišným utažením šroubů mohou být plastové části poškozeny. Abyste se tomu vyvarovali, doporučujeme použít vrtačku s nižším kroutivým momentem (může být také použit křížový šroubovák)
- pro montáž jsou potřeba 3 dospělé osoby
- osoby, které se podílejí na montáži, by měli mít během montáže ochranné brýle
- buděte opatrní při používání štaflí během montáže
- po dokončení montáže doporučujeme domek rádně ukotvit (viz pozdější krok v návodu)
- v oblastech s hustým sněžením doporučujeme odstraňovat sníh ze střechy
- nepoužívejte/neuskladňujte horké předměty v blízkosti domku
- montáž dle návodu je základem pro snížení rizika nehody či zranění
- je potřeba ukotvit domek k základně, v posledním kroku návodu „Kotvení domku“ jsou zobrazeny kotvící prvky, které budete potřebovat pro dokončení ukotvení (prvky by měly být běžně dostupné v železářství)
- většina zranění je způsobena nedodržováním následujících instrukcí.

Strana 6 originálního návodu**1. Montáž základny**

Je nutné připravit základnu pro váš domek. Je potřeba zjistit, zda pro stavbu domku nebude vyžadováno stavební povolení. Před začátkem montáže je nutné připravit základnu:

- betonová
- dřevěná (dřevěný rám)

Vyberte si základnu, ale mějte na paměti, že povrch musí být vyrvaný. Pokud povrch nebude vyrvaný, domek nebude správně smontován. Připravený vyrvaný povrch váš šetří čas, takže prosím neignorujte tento krok. Doporučujeme betonovou základnu, je pevnější a s delší životností. Základna musí být postavena nad zemí a tak, aby do domku nezatékalo. Všechna prkna musí být pro venkovní použití!

Strana 7 originálního návodu

Je potřeba $0,99 \text{ m}^3$ betonu

1.1. Betonová základna

Betonová vrstva by měla být přibližně 10,2 cm silná. Rozměry domku v nejširším a nejdelším bodě jsou $3,35 \times 3,35 \text{ m}$. Ujistěte se, že jste vybrali plochu, která odpovídá rozměrům domku. **Rozměry podlahy jsou o něco menší, než rozměry střechy, tudíž plocha pro základnu má rozměry $3,14 \times 3,14 \text{ m}$.**

Strana 8 originálního návodu**1.2. Dřevěná základna**

Rozměry domku v nejširším a nejdelším bodě jsou $3,35 \times 3,35 \text{ m}$. Ujistěte se, že jste vybrali plochu, která odpovídá rozměrům domku. **Rozměry podlahy jsou o něco menší, než rozměry střechy, tudíž plocha pro základnu má rozměry $3,14 \times 3,14 \text{ m}$.**

Strana 9 originálního návodu**1.2.1.**

Ujistěte se, že prkna jsou upravena a připravena pro venkovní použití. Vyrobte rám o rozměrech $3,14 \times 3,14 \text{ m}$ (vnější rozměr).

1.2.2.

Abyste se ujistili, že jsou šrouby ve správné vzdálenosti pro přitlučení překližky v dalším kroku, začněte měřit od rohu $40,1 \text{ cm}$ a pak měřte od středu do středu.

Strana 10 originálního návodu**1.2.3.**

Rám musí být čtvercový, délka úhlopříček musí být shodná

1.2.4.

Pomocí hřebíků připevněte překližku k rámu. Následně vyvrtejte otvory pro odvodňování. Vyvrtejte 48 otvorů.

Strana 11 originálního návodu**2. Montáž krovu**

Požadované montážní prvky – balíček DTQ

Požadované díly – kovové díly BNF, BNG, BNK, BNL, BUA

Požadované nářadí

Strana 12 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

2.1.

Připevněte spojku (AIP) ke konci 2 lišť (AFH) viz obrázek.

Poznámka: lišta (DSR) nemá na konci žádný zářez

2.2.

Vložte 2 šrouby (AAK) do první vertikální podpěry (AFP), otvorů v lištách (AFH), přes spojku (AIP) a ven z lišť a druhé vertikální podpěry (AFP). Zajistěte pomocí dvou matek (ADJ). Matky příliš neutahujte.

Strana 13 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

2.3.

Připevněte střešní podpěru (AFG) k liště a vertikálním podpěrám pomocí 4 šroubů (AAK) a matek (ADJ). Matky příliš neutahujte.

Strana 14 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

2.4.

Připevněte stěnové lišty (AFQ) ke každému konci smontovaného krovu pomocí montážních prvků.

Příliš neutahujte.

2.5.

Připevněte podlahovou podpěru (AHT) ke spodní části každé stěnové lišty. Příliš neutahujte. Tento krok opakujte třikrát.

Strana 15 originálního návodu

3. Montáž štítu

Požadované montážní prvky – balíček DTP

Požadované díly – plastové díly

Požadované nářadí

Strana 16 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

3.1.

Otvory v levé (AGH) a pravé (AGI) polovině štítu se musí překrývat.

3.2.

Zajistěte obě poloviny štítu pomocí montážních prvků.

3.3.

Umístěte síťku (AIQ) na větrací mřížku (AGP) a překryjte 5 otvorů v mřížce s těmi ve štítu. Zajistěte pomocí montážního příslušenství.

3.4.

Tento postup opakujte i u druhého štítu.

Strana 17 originálního návodu

4. Montáž levých dveří

Požadované montážní prvky – balíček BKB

Požadované díly – kovové díly BUA a plastové díly

Požadované nářadí

Strana 18 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

4.1.

Umístěte západku (AHM) do prolisu na horní a dolní straně dveří. Následně nasuňte dveřní krajní lištu (AFC) přes okraj dveří a spodní část západky, viz obrázek.

Strana 19 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

Poznámka: Západky jsou používány pro zamykání dveří. Zpočátku se nemusí volně pohybovat. Možná bude potřeba na ně poklepat ze shora a ze spodu gumovým kladivem.

4.2.

Připevněte 3 dveřní podpěry k zadní části levých dveří.

Strana 20 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

4.3.

Nasuňte podložku (AIB) přes krajní lištu na dveřích a překryjte otvory.

4.4.

Připevněte petlici (AIA) k levým dveřím pomocí montážního příslušenství. Příliš neutahujte.

4.5.

Připevněte dveřní madlo (AHZ) k levým dveřím pomocí montážního příslušenství. Příliš neutahujte.

Strana 21 originálního návodu

5. Montáž pravých dveří

Požadované montážní prvky – balíček BKC

Požadované díly – kovové díly BUA a plastové díly

Požadované nářadí

Strana 22 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

5.1.

Nasuňte dveřní krajní lištu (AFC) přes okraj dveří, viz obrázek.

Strana 23 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

5.2.

Připevněte 3 dveřní podpěry k zadní části pravých dveří.

5.3.

Nasuňte díl (AIO) do drážky v madle (AIK) tak, aby do sebe zapadly.

Strana 24 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

5.4.

Zasuňte smontované madlo do otvoru a madlo připevněte pomocí montážních prvků.

5.5.

Připevněte všechny díly zámku pomocí montážního příslušenství. Rameno petlice leží na horní části smontovaného madla.

Strana 25 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

5.6.

Připevněte podpěru (AHW) ke smontovanému dveřnímu madlu (AIO) pomocí šroubů (ADW). Konec podpěry jde pod smontované dveřní madlo.

The edge of the Support = Okraj podpěry

5.7.

Připevněte pružinu (AHY) k petlici (AHV) a krytce (AHX), viz obrázek.

Strana 26 originálního návodu**6. Montáž klenutého světlíku**

Požadované montážní prvky – balíček BEC

Požadované díly – plastové díly

Požadované nářadí

Strana 27 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

6.1.

Odstraňte všechny zbytky plastu z otvorů podél otvoru

6.2.

Nalepte pásku (AHI) do žlábku podél horního okraje otvoru v panelu. Ustříhněte pásku.

Strana 28 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

6.3.

V tuto chvíli nestrhávejte žádnou folii. Nalepte pásku (AHI) do žlábku podél pravého okraje otvoru v panelu. Ustříhněte pásku.

6.4.

V tuto chvíli nestrhávejte žádnou folii. Nalepte pásku (AHI) do žlábku podél spodního okraje otvoru v panelu. Ustříhněte pásku.

6.5.

V tuto chvíli nestrhávejte žádnou folii. Nalepte pásku (AHI) do žlábku podél levého okraje otvoru v panelu. Ustříhněte pásku.

6.6.

Uhláďte pásku tak, abyste odstranili všechny bubliny. Sejměte folii. Pomocí šroubováku vytvořte otvory skrz pásku a otvory v panelu. Otvory ve střešním panelu musí tvořit čtverec.

Strana 29 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

6.7.

Odstraňte ochranou folii z obou stran světlíku (AGB).

6.8.

Otvory ve světlíku musí přiléhat k otvorům v panelu. Přimáčkněte světlík na pásku, abyste odstranili všechny bubliny.

6.9.

Připevněte světlík k panelu pomocí montážního příslušenství.

6.10.

Opakujte tento postup i u druhého klenutého světlíku.

Strana 30 originálního návodu

7. Montáž podlahy

Požadované montážní prvky

Požadované díly – plastové díly

Požadované nářadí

Strana 31 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

7.1.

Držte vnější podlahový panel (AGS) pod úhlem a zasuňte jeho drážky podél okraje pod vnější podlahový panele (AGT). Jakmile drážky zapadnou, položte panel na zem.

7.2.

Spojte 2 vnitřní podlahové panely (AGJ). Poté zasuňte jeho drážky podél okraje pod vnější podlahový panel. Jakmile drážky zapadnou, položte panel na zem.

Strana 32 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

7.3.

Pokračujte v připojování vnitřních podlahových panelů (AGJ). Panely položte na zem.

7.4.

Opakujte první krok a spojte další 2 vnější podlahové panely (AGS a AGT). Poté zasuňte jeho drážky podél okraje pod poslední vnitřní podlahový panel. Jakmile drážky zapadnou, položte panel na zem.

Strana 33 originálního návodu

8. Montáž stěn

Požadované montážní prvky – balíček BMX

Požadované díly – kovové díly BUA

Požadované nářadí

Strana 34 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

8.1.

Vložte drážky na spodní straně stěnového panelu (AHD) do čtyř děr vepředu, v pravém rohu podlahy.

8.2.

Nasuňte panel doleva.

8.3.

Opakujte předchozí kroky u první stěnového panelu na pravé straně podlahy.

Strana 35 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

8.4.

Umístěte rohovou lištu (AFR) tak, aby se otvory v ní překrývaly s otvory v místě, kde se spojují panely. Rohovou lištu připevněte pomocí požadovaného montážního příslušenství. Tento krok platí pro všechny 4 rohy domku.

8.5.

Vkládejte stěnové panely (AHD a AHH) jeden po druhém do otvorů podél pravé strany a následně je nasuňte přímo dopředu. Stěnový panel s oknem by neměl být umístěn v rozích domku. Panely připevněte jeden k druhému pomocí 6 šroubů (ADZ) u každého panelu.

Strana 36 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

8.6.

Zajistěte 2 rohové panely pomocí rohové lišty (AFR) a 12 šroubů (ADZ).

8.7.

Začněte napravo, připevněte další 3 stěnové panely podél zadní strany domku. Připevněte je k sobě pomocí 6 šroubů (ADZ) u každého panelu.

Strana 37 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

8.8.

Vložte drážky na spodní straně panelu do čtyřech otvorů na levé straně domku a zasuňte panel dozadu. Dva panely zajistěte pomocí rohové lišty (AFR) a 12 šroubů (ADZ).

8.9.

Připevněte tyto stěnové panely (AHD a AHH) k podlaze. Panel s oknem by neměl být umístěn v rohu domku. Spojte panely k sobě.

8.10.

Připevněte poslední stěnový panel k podlaze. Připevněte 2 rohové panely k sobě pomocí rohové lišty (AFR) a 12 šroubů (ADZ).

Strana 38 originálního návodu

9. Instalace krovu

Požadované montážní prvky – balíček BNI

Požadované díly – kovové díly BNF, BNK, BUA

Požadované nářadí

Strana 39 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

9.1.

Jeden po druhém umísťujte 4 krovu doprostřed protilehlých panelů. K připevnění každého krovu na normálním panelu použijte 8 šroubů (ADZ) a u panelů s oknem použijte 6 šroubů (ADZ).

Strana 40 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

9.2.

Umístěte krátkou prodlužovací stěnovou lištu (AFN) do horní části stěnové lišty. Zajistěte pomocí 2 šroubů (AAK) a 2 matek (ADJ). Příliš neutahujte.

9.3.

Tento krok opakujte 3x.

Strana 41 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

9.4.

Umístěte dlouhou prodlužovací stěnovou lištu (AFJ) do horní části stěnové lišty. Zajistěte pomocí 2 šroubů (AAK) a 2 matek (ADJ). Příliš neutahujte.

9.5.

Poslední krok opakujte jedenkrát.

Strana 42 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

9.6.

Připevněte podlahovou podpěru (AHT) ke spodní straně stěnové lišty pomocí 1 šroubu (AAK) a 1 matky (ADJ). Příliš neutahujte.

9.7.

Poslední krok opakujte 5x.

Strana 43 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

9.8.**PŘEDNÍ STĚNOVÝ PANEL**

Připevněte podpěrnou stěnovou lištu (s krátkým prodloužením) ke každému přednímu rohovému panelu, viz obrázek. Příliš neutahujte.

Strana 44 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

9.9.**ZADNÍ STĚNOVÝ PANEL**

Připevněte podpěrnou stěnovou lištu (s krátkým prodloužením) ke každému zadnímu rohovému panelu, viz obrázek. Příliš neutahujte. Připevněte podpěrnou stěnovou lištu (s dlouhým prodloužením) ke každému zadnímu prostřednímu panelu, viz obrázek. Příliš neutahujte.

Short = krátký

Long = dlouhý

Strana 45 originálního návodu**10. Montáž poliček**

Požadované montážní prvky – balíček DSY, BMY

Požadované díly – kovové díly BTH

Požadované nářadí

Strana 46 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

10.1.

Rozhodněte se, kam byste chtěli poličky (25,4 cm) umístit. Vložte 2 policové podpěry (AIY) do opačných otvorů v podpěrných lištách k poličkám, viz obrázek.

Strana 47 originálního návodu

Tato strana byla záměrně ponechána prázdná.

Strana 48 originálního návodu

Požadované díly – obsahem boxu 1

Obsah balení s malými díly – BTH

Balíčky s montážními prvky

Strana 49 originálního návodu

Požadované díly – kovové díly set 1, kovové díly set 2

Strana 50 originálního návodu

Požadované díly – kovové díly set 3, kovové díly set 4, obsahem boxu 2

Strana 51 originálního návodu

Požadované díly – kovové díly set 5, kovové díly set 6, montážní prvky, obsahem boxu 3

Strana 52 originálního návodu

Požadované díly – obsahem boxu 3, kovové díly set 7, kovové díly set 8

Strana 53 originálního návodu

Požadované díly – montážní prvky, obsahem boxu 4

Strana 54 originálního návodu

Tato strana byla záměrně ponechána prázdná.

Strana 55 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

10.2.

Připevněte polici (AFS) k policové podpěře pomocí montážního příslušenství.

10.3.

Opakujte kroky 10.1-10.2 u zbývajících poliček (AFS).

Strana 56 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

10.4.

Rozhodněte se, kam byste chtěli poličky (36,6 cm) umístit. Vložte 2 policové podpěry (AIZ) do opačných otvorů v podpěrných lištách k poličkám, viz obrázek.

Strana 57 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

10.5.

Připevněte poličku (AFT) k podpěrám pomocí montážního příslušenství.

10.6.

Opakujte kroky 10.4-10.5 u zbývajících poliček (AFT).

Strana 58 originálního návodu**11. Instalace dveřního a vstupního štítu**

Požadované montážní prvky – balíček BKD

Požadované díly – kovové díly BTI, BUA

Požadované nářadí

Strana 59 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

11.1.

Umístěte smontovaný štít na 2 přední panely, viz obrázek.

11.2.

Připevněte štít k domku pomocí 10 šroubů (ADZ).

Strana 60 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

11.3.

Připevněte následující díly k pravému pantu (AFK). Matky (ADJ) utáhněte pouze rukou.

Strana 61 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

11.4.

Nasuňte okraj pravého pantu přes pravý přední stěnový panel, otvory k sobě musí přiléhat a zajistěte pomocí 5 šroubů (ADZ).

Strana 62 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

11.5.

Připevněte další díly k levému pantu (AFI). Matky (ADJ) utáhněte pouze ručně.

Strana 63 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

11.6.

Nasuňte okraj levého pantu přes levý přední stěnový panel, otvory k sobě musí přiléhat a zajistěte pomocí 5 šroubů (ADZ)

11.7.

Sejměte matky, které jste ručně utáhli v předešlém kroku z horní části pantů. Odstraňte pouze 2 matky.

Nuts = matky

Strana 64 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

11.8.

Umístěte přední dveřní lištu (AFD) přes šrouby. Znovu utáhněte matky, které jste v předešlém kroku vyjmuli.

11.9.

Nasuňte levé dveře na levý pant, viz obrázek.

Strana 65 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

11.10.

Otvory v pantu a levých dveří musí k sobě přiléhat. Připevněte dveře k pantu pomocí montážního příslušenství.

11.11.

Opakujte kroky 11.9-11.10 i u pravých dveří.

Strana 66 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

11.12.

Připevněte zarážku (AHL) k podlaze pomocí 2 šroubů (ADX).

Strana 67 originálního návodu**12. Instalace lišt**

Požadované montážní prvky - balíček BND

Požadované díly – plastové díly

Požadované nářadí

Strana 68 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

12.1.

Nasuňte 2 vertikální lišty (AGD) přes podpěru.

12.2.

Připevněte 4 horizontální podpěry (AHQ) nad dveře, viz obrázek.

12.3.

Vložte 1 lištovou sponku (AHR) na vrchní část každé vertikální lišty.

12.4.

Ohněte očko tak, aby trochu zapadlo do sponky. Nasuňte horizontální lištu (AGC) přes sponku a podpěru, viz obrázek.

Strana 69 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

12.5.

Připevněte 6 rohových podpěr (AGA) ke každému rohu domku (celkem 24), viz obrázek.

12.6.

Nasuňte rohovou lištu (AQX) dolů přes rohovou podpěru v každém rohu, viz obrázek. Zajistěte lištu v horní části pomocí 1 šroubu (AYR).

Strana 70 originálního návodu**13. Montáž střechy**

Požadované montážní prvky - balíček BNH

Požadované díly – kovové díly EGK

Požadované nářadí

Strana 71 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

13.1.

Položte střešní panel (AGU) na krov a přední štít. Otvory v krovu, štítu a stěnovému panelu musí pasovat s otvory ve střešním panelu. Připevněte střešní panel pomocí 12 šroubů (ADZ).

13.2.

Opakujte tento krok u střešního panelu (AGV)

Strana 72 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

13.3.

Vložte 3 střešní podpěry (AFL) do zářezů ve střešních panelech (AGQ a AHB) tak, jak jste vložili šrouby do panelu.

13.4.

Opakujte předchozí krok u dalších 4 střešních panelů (AGQ a AHB).

13.5.

Použijte smontovaný štít na zadní stěnové panely. Otvory ve štíty musí odpovídat otvorům ve stěnovém panelu.

Strana 73 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

13.6.

Připevněte štít pomocí 16 šroubů (ADZ). Připevněte štít ke stěnové podpěrné liště pomocí 6 šroubů (ADZ).

13.7.

Připevněte poslední vnější střešní panely (AGU a AGV) jako první 2.

Strana 74 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

13.8.

Začněte na přední straně domku, připevněte střešní krytky (AGE a AFY) pomocí montážního příslušenství.

Strana 75 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

13.9.

Připevněte 2 střešní koncové krytky (AHA) na přední a zadní stranu domku pomocí 2 šroubů (ADZ) u každé.

13.10.

Vyjměte šrouby a matky spojující horizontální kování s vertikálním kováním.

Strana 76 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

13.11.

Připevněte horní podpěru (AFF) ke krovu, viz obrázek. Následně připevněte podpěry ke štítům pomocí 2 šroubů (ADX) u každé. Konečně připevněte podpěry k přední liště pomocí 1 šroubu (ACF) a 1 matky (ADK).

Strana 77 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

13.12.

Vložte 2 šrouby (ADZ) do krovu a střešního panelu.

13.13.

Vložte pěnovou kostku (AJA) do prostoru mezi krovou a stěnové panely.

Strana 78 originálního návodu

14. Instalace okna

Požadované montážní prvky - balíček BGU

Požadované díly – plastové díly

Požadované nářadí – DYS

Strana 79 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

14.1.

Vložte každou tyčku (AJR) do otvorů v rozích okna, viz obrázek.

14.2.

Sloupněte ochrannou folii z obou stran okna (AHF). Tento postup opakujte i u druhého okna.

14.3.

Tento postup opakujte i u druhého okna.

Strana 80 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

14.4.

Umístěte okenní rám (AHG) na panty, viz obrázek.

14.5.

Opakujte tento krok i u druhého rámu.

Strana 81 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

14.6.

Připevněte okna do rámů pouze v místech - viz obrázek.

Window = okno

Strana 82 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

14.7.

Připevněte okenní podpěru (AIV) ke každé straně panelu s oknem, viz obrázek.

14.8.

Připevněte okenní zarážky (AIE) k okennímu rámu v místech – viz obrázek.

Strana 83 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

14.9.

Vložte šroub (ADX) do okenní zarážky (AIN), viz obrázek.

14.10.

Vložte okenní zarážku, viz obrázek. Opakujte tento krok i u druhého okna.

14.11.

Připevněte zarážky k okenní podpěře, viz obrázek.

Strana 84 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

14.12.

Připevněte 2 okenní petlice (AIT) do každého okna, viz obrázek.

14.13.

Vložte 2 šrouby (ACD) do panelu s oknem a stěnové podpěrné lišty. Každý zajistěte matkou (ADK), viz obrázek. Matky příliš neutahujte.

Strana 85 originálního návodu

15. Montáž děrované lišty

Požadované montážní prvky – žádné balíček BHC

Požadované díly – plastové díly (BTH)

Požadované nářadí

Strana 86 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

15.1.

Připevněte děrovanou lištu (AFU) ke stěnovému panelu pomocí 5 šroubů (ADW) u každé. Snažte se, aby otvory v liště nebyly přes žlaby ve stěnových panelech. Mohou být připevněny na boční stěnové panely.

15.2.

Vložte různé háčky (AIF, AIG, AIH, All, AJ) viz obrázek. Tento postup opakujte i u druhé lišty.

Strana 87 originálního návodu

16. Vyrovnání dveří

Požadované montážní prvky – žádné prvky nejsou v této části potřeba

Požadované díly – žádné díly nejsou v této části potřeba

Požadované nářadí

Strana 88 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

16.1.

Pokud dveře nejsou správně umístěné, vyrovnejte je.

16.2.

Uvolněte 2 matky na přední liště nad panty o $\frac{1}{2}$ otáčky.

Strana 89 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

16.3.

Uvolněte šrouby podél pantů.

16.4.

Ujistěte se, že dveře jsou správně umístěné a znova utáhněte montážní prvky. Příliš neutahujte.

Strana 90 originálního návodu

17. Kotvení domku

Požadované montážní prvky – balíček BTM

Požadované díly – žádné díly nejsou v této části potřeba

Požadované nářadí

Strana 91 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

17.1.

Vložte 2 šrouby (ADZ) skrz pant do podlahové podpěry a přímo do podlahy na spodní straně podpěry, viz obrázek. Pokračujte ke kroku 17.2. kotvení podpěrných stěnových lišť.

Strana 92 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

17.2.

Pokud plánujete připevnit domek k betonové základně, musíte si zakoupit správnou kotvící sadu. Doporučujeme vrtačku, 7,9mm vrták, 14ks 9,5mm x 5,1cm šroubů do betonu a 14 podložek 9,5mm x 2,54cm.

! Neprekročte uvedenou velikost šroubů.

Not included = není součástí balení

Failure to anchor the shed may result in property damage and/or personal injury = Pád domku může způsobit vážné škody a/nebo zranění.

Strana 93 originálního návodu

Požadované nářadí a montážní prvky

17.2.

Pokud plánujete připevnit domek k dřevěné základně, musíte si zakoupit správnou kotvící sadu. Doporučujeme vrtačku, 7,9mm vrták, 14ks 9,5mm x 3,81cm šroubů do dřeva a 14 podložek 9,5mm x 2,54cm.

! Neprekročte uvedenou velikost šroubů.

Not included = není součástí balení

Failure to anchor the shed may result in property damage and/or personal injury = Pád domku může způsobit vážné škody a/nebo zranění.

Strana 94 originálního návodu

Poznámky

Strana 95 originálního návodu

Čištění a údržba

Gratulujeme vám k zakoupení domku Lifetime. Při dodržování zásad uvedených níže vás zahradní domek bude těšit mnoho let.

Polyetylenové panely jsou odolné proti skvrnám. Většinu skvrn odstraníte mýdlovou vodou za použití kartáče. Abrazivní prostředky (tekutý písek apod.) nejsou pro čištění vhodné, mohou poškodit povrch. Škrábance či rez na kovových částech je potřeba ošetřit sprejem proti rzi. Poté doporučujeme ošetřit barvou ve spreji. Vyvarujte se vystavení přímému žáru.