

Návod na montáž plotu Transform

Pole plotového systému Transform se skládá z následujících prvků:

- sloupky 60 x 60, materiál pozinkovaný železný jekl s plastovou povrchovou úpravou
- tesy 50 x 30, materiál pozinkovaný železný jekl s plastovou povrchovou úpravou
- úchytky, materiál povrchově upravený pozinkovaný plech
- sada samořezných šroubů 4,2x38 pro uchycení plotovek k tesům
- sada samořezných šroubů 6x15 pro montáž úchytek ke sloupkům
- sada šroubů 4x40 s maticí pro zajištění plotového pole v úchytkách

Postup montáže plotu

- Po ustavení plotových sloupků (1) se provede montáž úchytek (3). Úchytky se montují pomocí šroubů (6). Rozteč a umístění úchytek na sloupku jsou dány délkou plotových latí a stanoví si je zákazník dle své potřeby. Před připevněním úchytek šrouby je nutné do sloupku předvrtat otvory o průměru 4 mm. Do připevněných úchytek se vloží jekly 50x30 (2) a postupně se pomocí samořezných šroubů (7) upevní plotové latě (4). Před připevněním plotovek šrouby je nutné do plotovek i do jeklů předvrtávat otvory o průměru 3 mm.
- Na závěr se plotové pole zafixuje v horních úchytkách pomocí šroubu s maticí (8,9) a sloupky se osadí záslepkami (5). Volná mezera (cca 15 mm) mezi fixačním šroubem a jeklem 50x30 je nutná pro eliminaci tepelné roztažnosti plotových latí.

