

REGÁLOVÝ SYSTÉM DÍLNA – NÁVOD NA MONTÁŽ

Montáž regálového systému Dílna je snadná a rychlá. Montáž zvládnete pohodlně sami v 1 osobě a zabere vám to přibližně **20 - 30 minut**.

Pro montáž budete potřebovat:

- regálový systém DÍLNA - 2 konzole, držáky na police (1 police = 2 držáky) a police
- vrtačku
- vrták pr. 8 mm
- hmoždinky pr. 8 mm a vruty vel. 4,5-6 mm
- bit na vruty
- gumovou paličku pro zatloukání hmoždinek
- vodováhu
- svinovací metr
- lihový fix / popisovač



MONTÁŽ REGÁLU – KROK ZA KROKEM



krok č. 1

Nosnou konzoli regálu umístěte na zeď do požadované výšky. Pomocí vodováhy zkontrolujte, že konzole směřuje svisle (kolmo) k zemi.



krok č. 2

Pomocí fixy si označte místa, kde budete vrtat otvory – pomocí těchto bodů bude regál uchycen ke zdi.



krok č. 3

Pomocí vrtačky s vrtákem vyvrtajte na označených místech otvory. Otvor musí být o něco delší, než je délka hmoždinky.



krok č. 4

do vyvrtaných otvorů zatlučte gumovou paličkou hmoždinky.



krok č. 5

Pokud máte připravené hmoždinky, přiložte konzoli a připevněte ji pomocí vrtů do hmoždinek.



krok č. 6

Přiložte si ke zdi druhou konzoli. Vzdálenost mezi konzolemi si určíte sami, nemělo by to však být více než 1 m (doporučená vzdálenost je cca 60 cm). Výšku horní hrany konzole můžete odměřit pomocí metru podle první konzole nebo pomocí vodováhy.



krok č. 7

Upevněte druhou konzoli ke zdi (opakujte kroky 1 - 5).

krok č. 8

Do konzolí umístěte držáky polic. Držáky se nešroubují, pouze se zaháknou v požadované výšce.

krok č. 9

Na držáky umístěte polici a zarovnejte ji, aby po obou stranách regálu přechnívala o stejnou část.



krok č. 10

Připravte si vrtu, kterými připevníte police k držákům. V každém držáku se nachází 2 otvory pro uchycení police. Před zavrtáním vrtů si zkontrolujte, aby vrt nebyl příliš dlouhý a neprovrtal polici skrz.

krok č. 11

Připevněte všechny police pomocí vrtů.

krok č. 12

Regál je hotový a můžete jej ihned začít používat.