



# Den Braven Sealants

## Technický list 13.10 TECTANE Ochranný svářecí sprej

**Výrobek** Speciální přípravek – pro údržbu a čištění svařovacích trysek, k ochraně svařovaných kusů před účinkem rozstřikem svarového kovu, bez vlivu na svar. Před povrchovou úpravou lakováním doporučujeme samostatné čištění.

**Vlastnosti**

- ▣ Poskytuje bezvadnou ochranu při svařování;
- ▣ Prodlužuje životnost plynovým a svářecím tryskám CO<sub>2</sub>;
- ▣ Vysoká účinnost při nízké spotřebě.

**Použití**

- Údržba a čištění svařovacích trysek;
- Ochrana svařovaných kusů před účinkem rozstřiku svarového kovu, bez vlivu na svar; - vhodný k dodatečnému ošetření materiálu před galvanizací, eloxováním atd.

**Balení** Aerosolový sprej 400 ml  
**Barva** Neuvedena

### Technické údaje

|                               |        |             |  |
|-------------------------------|--------|-------------|--|
| Základ                        | -      | neuveden    |  |
| Konzistence                   | -      | aerosol     |  |
| Hustota                       | g/ml   | neuvedena   |  |
| Tepelná odolnost při přepravě | °C     | -15         |  |
| Aplikační teplota             | °C     | +5 / +30    |  |
| Stékvost                      | mm     | neuvádí se  |  |
| Vzdálenost při nanášení       | mm     | 200 - 250   |  |
| Agresivita k podkladu         | -      | neagresivní |  |
| Skladovatelnost               | měsíce | 36          | (při teplotách od +5°C do +25°C, chránit před přímým slunečním zářením!) |

**Omezení** Dóza pod stálým tlakem, chraňte před teplotami nad 50°C.

**Pokyny** Dózu důkladně protřepat. Na podklad nanášíme ze vzdálenosti cca 200 - 250 mm, necháme krátce působit. Při ochraně svařovaných dílů nanést na obě strany do vzdálenosti cca 10 cm od místa svaru.

**Čištění** Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce.

**Bezpečnost** Viz «Bezpečnostní list 13.10»

**Aktualizace** Aktualizováno dne: 28.02.2012      Vyhотовeno dne: 13.04.2005

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz