

OCHLAZOVAČ VZDUCHU

MODEL: BL-138DLR (chlazení), BL-138LNR (chlazení a ohřívání)




Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

1. Přesvědčte se, zda přípojná elektrická zásuvka odpovídá parametrům uvedeným na přístroji.
2. Před použitím zkontrolujte, zda elektrický kabel a zástrčka nejsou poškozeny. V zájmu předcházení jiným rizikům může výměnu poškozeného elektrického kabelu a zástrčky provádět pouze záruční servis.
3. Ničím nezakrývejte vstupní a výstupní větrací otvory chladiče vzduchu.
4. Vstupní otvor vzduchu nesmí být v těsné blízkosti stěny, záclony ani jiných předmětů, protože významně ovlivňují proudění vzduchu a mohou narušit funkčnost.
5. Nezakrývejte výstupní a vstupní otvory. Může dojít k poškození nebo škodě na majetku.
6. Používejte výrobek pouze ve svislé poloze.
7. Přístroj může být zapojen pouze do zásuvky jističnou 16A jističem. Do stejné zásuvky nesmí být zapojen jiný přístroj.
8. Chladič vzduchu nesmí být umístěn na šikmém nebo nerovném povrchu.
9. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vany, sprchy, bazénu, ani venku.
10. Pokud je na přístroji zapnutý režim zvlhčování, chlazení vzduchu, obsah nádrže na vodu musí být pod značkou hladiny „MAX“ a nad značkou hladiny „MIN“. Při nedodržení minimální hladiny může dojít k poškození výrobku.
11. Po naplnění nádrže na vodu během provozu přístrojem netřeste, ani jej nenaklánějte.
12. V zájmu předcházení zásahu elektrickým proudem nevytahujte zástrčku vlhkýma rukama.
13. Během provozu přístroje se v žádném případě nedotýkejte otvorů ani do nich nekládejte žádné předměty. Pokud se v blízkosti přístroje zdržují děti, věnujte jim zvýšenou pozornost.
14. Používání tohoto přístroje dětmi, osobami se sníženými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi, respektive osobami nedisponujícími potřebnými zkušenostmi, doporučujeme pouze v případě, že před použitím přístroje byly seznámeny s jeho použitím, a jsou pod dozorem zodpovědné osoby.
15. Věnujte zvýšenou pozornost tomu, aby si děti s přístrojem nehrály.
16. Před tím, než kabel přístroje vytáhnete ze zásuvky, přístroj vypněte. Netahejte za elektrický kabele při jeho vytahování, protože takto můžete způsobit požár, zásah elektrickým proudem, nebo jiné zranění či poškození přístroje.
17. Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte jeho elektrický kabel ze zásuvky.
18. Na přístroj nic neumísťujte.



PŘÍSLUŠENSTVÍ:



Dust filter- prachový filtr, Cooling pad – chladicí vložka, Back side – zadná strana, Handle - madlo, Control panel- ovládací panel, Outlet louvers – lamela výstupu vzduchu, Wheels - kola, Water tank- nádrž na vodu, Ice box – nádrž na led, Remote control – dálkový ovladač

VYPÍNAČ: Na zadní straně přístroje se nachází tlačítko „ON / OFF“ pomocí kterého se přístroj zapíná a vypíná. Po jeho zapnutí se rozsvítí LED POWER na ovládacím panelu.

OVLÁDACÍ PANEL



Otočný prepínač funkcí Ohřev/Chlazení (pouze pro model s ohřevem)

Režim funkce chlazení

Zvolte otočným přepínačem chlazení „cooling“ (nachází se vedle ovládacího panelu)– pouze pro model s ohřevem

1. „ON/OFF“ (vypínač)

Stiskněte tlačítko a na panelu se objeví „LOW“ (nízká úroveň provozu). Opětovným stlačením tlačítka můžete přístroj vypnout.

2. „SPEED“ (tlačítko úrovně provozu)

Tlačítko stlačte, když je přístroj v provozu. Na displeji se zobrazí „MIDDLE“ (střední úroveň provozu). Pokud během provozu stlačíte tlačítko podruhé, na displeji přístroje se zobrazí „HIGH“ (vysoká úroveň provozu). Pokud během provozu stlačíte tlačítko ještě jednou, na displeji se opět objeví „LOW“ (nízká úroveň provozu).

3. „HEAT/WIND“ (tlačítko ohřívání / výstup vzduchu)

Týká se pouze modelu s ohřevem. Během provozu stlačte tlačítko. Na displeji se zobrazí „NORMAL“ (režim standardního provozu). Během provozu stlačte tlačítko podruhé. Na displeji se zobrazí „NATURE“ (režim přírodního provozu – proměnlivé proudění vzduchu). Pokud během provozu stlačíte tlačítko potřetí, na displeji se objeví „SLEEP“ (režim spánku – proměnlivé proudění vzduchu).

4. „TIMER“ (časovač)

Stlačte tlačítko během provozu přístroje. Přístroj se po 1 hodině provozu automaticky vypne (nastavený čas se zobrazuje pomocí LED displeje na ovládacím panelu)

Pokud stlačíte tlačítko podruhé, přístroj se automaticky vypne po 2 hodinách provozu.

Pokud stlačíte tlačítko potřetí, přístroj se automaticky vypne po 3 hodinách provozu.

Pokud stlačíte tlačítko počtvrté, přístroj se automaticky vypne po 4 hodinách provozu.

Pokud stlačíte tlačítko popáté, přístroj se automaticky vypne po 5 hodinách provozu.

Pokud stlačíte tlačítko pošesté, přístroj se automaticky vypne po 6 hodinách provozu.

Pokud stlačíte tlačítko posedmé, přístroj se automaticky vypne po 7 hodinách provozu.

Pokud stlačíte tlačítko poosmé, přístroj se automaticky vypne po 8 hodinách provozu.

5. „COOL“ (chlazení)

Pokud během provozu stlačíte tlačítko na displeji se objeví „COOL“ (režim chlazení – vzduch prochází přes vodu). Je nutné doplňovat vodu, aby neklesla hladina pod risku minimum.

6. „SWING“ (režim automatického natáčení lamel)

Pokud během provozu stlačíte tlačítko na displeji se objeví „SWING“. V tomto režimu lamely výstupu vzduchu vykonávají pomalý vějířový pohyb.

7. „ION“ (ionizace)

Během provozu stlačte tlačítko „ION“ (ionizace). Režim se zobrazí na displeji.

Funkce ohřívání

pouze pro model s ohřevem (BL-138LNR)

Zvolte otočným přepínačem ohřev „heating“ (nachází se vedle ovládacího panelu)– **pouze pro model s ohřevem (BL-138LNR)**

„HEAT/WIND“ (tlačítko ohřívání / výstup vzduchu) – pouze pro model s ohřevem. Stiskněte tlačítko během provozu a na dis-

pleji se objeví „HEAT II i HEAT I“. V tomto případě bude úroveň ohřevu vysoká.

Po druhém stisknutí tlačítkou se ohřívání vypne.

Po třetím stisknutí tlačítkou se na displeji objeví opce „HEAT I“ (nízká úroveň ohřívání).

NAPLŇOVÁNÍ NÁDRŽKY NA VODU

Vysuňte nádržku na vodu ze spodní části přístroje a naplňte ji do 1/3

Během naplňování nádržky dbejte na značku maximální a minimální hladiny vody.

Hladina vody v nádržce nesmí být vyšší než „MAX“ (maximální) úroveň.

Hladina vody v nádržce nesmí být nižší než „MIN“ (minimální) úroveň.

Pokud chcete dosáhnout chladnější vzduch, vložte nachlazené chladicí nádoby, respektive led do nádrže na vodu.

POUŽÍVÁNÍ NÁDOBEK NA LED

Chladicí panel udržuje chlad a pomalu odebírá teplo z uložené vody. Pomocí nádobek na led, vložených do vody, se dá voda zchladit pod teplotu okolního prostředí. Chladič vzduchu pomocí nádobky na led vytváří studený vzduch.


Naplňte nádoby na led vodou a vložte je do mrazáku.

Když v nich voda zamrzne, vyjměte je z mrazáku.

Vysuňte nádržku na vodu a vložte do ní nádoby na led.

V příslušenství jednoho přístroje se nacházejí dvě nádoby na led, takže je můžete střídavě chladit.

ČIŠTĚNÍ



1. Čištění vzduchového filtru

Vytáhněte elektrický kabel přístroje ze zásuvky, pak z přístroje vysuňte vzduchový filtr směrem nahoru. Vzduchový filtr vyčistěte neutrálním čisticím prostředkem a měkkým kartáčem. Pak ho opláchněte čistou vodou a po úplném uschnutí nasuňte zpět do přístroje.

2. Čištění vlhkého papírového filtru

Vytáhněte elektrický kabel přístroje ze zásuvky, pak z přístroje vyjměte vzduchový filtr. Odjistěte nahoře otočnou západku, vyjměte z přístroje papírový filtr a očistěte jej pomocí vody a měkkého kartáče. Po vyčištění vložte zpět do přístroje a zajistěte. Při čištění nesmíte filtr poškodit. Nevyvíjejte žádný tlak na filtr.

Důležité upozornění!

Aby se předešlo případnému unikání vody dbejte na správné uložení papírového filtru.

3. Čištění nádrže na vodu

Odpojte přístroj z elektrické sítě a vysuňte nádrž na vodu. Případné usazeniny odstraňte pomocí hadříku. Nádrž pravidelně čistěte. Před uskladněním nádržku důkladně vyčistěte a usušte.

4. Čištění pláště přístroje

Plášť přístroje čistěte neutrálním čisticím prostředkem a měkkým hadříkem.

5. Čištění ventilátoru

Ventilátor čistěte proudem vzduchu (kompresorem) nebo jej zašlete k vyčištění na servisní středisko prodejce (tato služba může být naučtována).

Důležité upozornění

Před čištěním přístroj vypněte a odpojte z elektrické sítě. Přístroj pravidelně čistěte, aby nedocházelo z usazování nečistot a možnému poškození přístroje.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Příkon:	max.: 2000 W model BL-138 LNR 80 W model BL-138 DLR
Napětí (Volt):	220-240 V
Frekvence (Hz):	50 Hz

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyrobení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na

modelu.